

# Emprint

Guia de Instalação de Cartucho



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

**ViewPlus Technologies, Inc.**

1965 SW Airport Avenue  
Corvallis, Oregon 97333  
U.S.A.

**Telefone:** + 1 541.754.4002

**Fax:** + 1 541.738.6505

[www.viewplus.com](http://www.viewplus.com)

E POR

**Tecassistiva**

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino  
04042-032, São Paulo- SP  
Brasil

**Telefone/Fax:** (11) 3266-4311

**E-mail:** [teca@tecassistiva.com.br](mailto:teca@tecassistiva.com.br)

[www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da ViewPlus e Tecassistiva.



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

# Índice

---

Trocando os Cartuchos de Tinta.....	4
Instruções.....	4
Armazenando os Cartuchos de Tinta .....	6
Introdução .....	6
Hora de Armazenar .....	6
Métodos de Armazenamento.....	6
Importador Exclusivo .....	7



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

# Trocando os Cartuchos de Tinta

---

## Instruções

Antes de comprar cartuchos de impressão substituíveis, verifique o número da peça correta. Para a ViewPlus Emprint, utilize VPT9014-00 (Preto) e VPT9015-00 (Três cores). HP 56 (Preta) e HP 57 (Três cores) também são recomendadas.

Sua Emprint avisará a você quando o nível da tinta estiver baixo. Neste momento, se certifique de que você tenha cartuchos substituíveis disponíveis. Troque os cartuchos ou espere até que a tinta pare de imprimir. O nível de tinta também pode ser verificado utilizando a guia Serviço nas propriedades da impressora Emprint.

Para trocar ou inserir o cartucho:

1. Carregue o papel;
2. Ligue a impressora;
3. Abra a tampa da Emprint.




*Ilustração da Emprint com a tampa aberta mostrando os cartuchos à direita.*



*Ilustração da Emprint com a bandeja aberta.*

4. Os cartuchos de tinta devem estar posicionados de modo a facilitar o acesso. A bandeja de cartucho de tinta preta está identificada com 56 e pode ser encontrada no lado direito. A bandeja do cartucho de tinta de três cores está identificado com 57 e está localizado à esquerda da bandeja de cartucho de tinta preta.
5. Remova os cartuchos de tinta da embalagem e remova a fita plástica cuidadosamente.

**Cuidado! Não toque nas saídas de tinta do cartucho de impressão ou nos contatos de cobre. Tocar nessas partes resultará em entupimentos, falhas de tinta e conexões elétricas ruins. Não remova as tiras de cobre. Elas necessitam de contatos elétricos. Como todos os cartuchos, esses cartuchos de tinta estão suscetíveis a secarem se expostos ao ar ou se não forem utilizados por longos períodos.**



*Ilustração de como remover a fita plástica.*

6. Segure o cartucho de tinta de modo que a tira de cobre esteja na parte superior e a guia plástica esteja na parte inferior, distante da impressora. Então, insira primeiro a parte superior do cartucho dentro da abertura, como mostrado. Se você precisar trocar os dois cartuchos, faça o mesmo procedimento com o segundo cartucho de impressão.



*Ilustração da instalação do cartucho.*

7. Feche a tampa. A Emprint levará alguns minutos para limpar a cabeça de impressão e então você já estará pronto para imprimir.

Solicite Cartuchos de Tinta Emprint adicionais  
em: <http://www.viewplus.com/products/accessories/>

TECASSISTIVA  
Tecnologia & Acessibilidade

# Armazenando os Cartuchos de Tinta

---

## Introdução


Todos os cartuchos de tinta são sensíveis à exposição ao ar e a passagem da tinta deve estar sempre preenchida com tinta. Se você frequentemente utiliza a sua Emprint somente no modo impressão em relevo, você poderá querer armazenar os seus cartuchos de tinta.

## Hora de Armazenar

Se você for movimentar a sua Emprint, os seus cartuchos de tinta devem ser removidos e armazenados. Se você sabe que não vai utilizar a função de impressão em tinta da Emprint por um longo período de tempo, a ViewPlus recomenda remover e armazenar os cartuchos de tinta.

## Métodos de Armazenamento

- Tipos de Locais para se Armazenar:
  - Utilize um saquinho ziplock;
  - Utilize um recipiente plástico rígido.
- Se certifique de que o cartucho esteja na posição vertical com a cabeça de tinta para baixo e o rótulo para cima;
- Se possível, um pano úmido pode ser armazenado no mesmo contenedor. Se certifique de que o pano não esteja tocando a cabeça de tinta.



TECASSISTIVA  
Tecnologia & Acessibilidade

## Importador Exclusivo

---

### **Tecassistiva**

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino  
04042-032, São Paulo - SP  
Brasil

**Telefone/Fax:** (11) 3266-4311

**E-mail:** [teca@tecassistiva.com.br](mailto:teca@tecassistiva.com.br)

[www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)

**Horário de Atendimento:** Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

**Horário de Suporte Técnico:** Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE

**ViewPlus Technologies, Inc.**

1965 SW Airport Avenue  
Corvallis, Oregon 97333  
U.S.A.

**Telefone:** + 1 541.754.4002

**Fax:** + 1 541.738.6505

[www.viewplus.com](http://www.viewplus.com)



TECASSISTIVA  
tecnologia & Acessibilidade