Guia Botões

01. Balanceadores de Navegação
02. Botões de Modo
03. Perkins
04. Menu
05. Botões de Posicionamento do Cursor
06. Botões de Deslocamento do Painel
07. Barras Balanceadoras
08. Botões Seletores
09. Shift Direito
10. Shift Esquerdo
11. Barra de Espaço
12. Conexão USB
13. Botão Ligar/Desligar
14. Cartão Micro SD