

Comandos de Entrada do JAWS em Braille para Linha Braille Focus Blue



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North

St. Petersburg, Florida

33716-1805 - EUA

www.freedomscientific.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 Vila Clementino

São Paulo - SP

CEP 04042-032 - Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br



As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Tecassistiva.

JAWS é uma marca registrada da Freedom Scientific nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e / ou em outros países.

Suporte técnico

Para entrar em contato com o **Suporte técnico** por telefone, os clientes podem ligar para **(11) 3266-4311**, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30.

Para entrar em contato por e-mail, envie perguntas para **suporte@tecassistiva.com.br**.

Para pesquisar na base de conhecimento, visite **www.tecassistiva.com.br** e escolha o link **Suporte**.

Índice

Comandos de entrada do JAWS em Braille para linha Braille Focus Blue	4
Teclas modificadoras	4
Teclas de Função	6
Teclas Especiais	7
Comandos De Navegação	10
Teclas de Navegação Rápida do Microsoft Word	13
Comandos de Seleção	14
Comandos Braille	16
Comandos Do Windows	17
Comandos do JAWS	18
Funções do Cursor	20
Funções de Cursor de Toque	21
Funções Utilidades	23



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Comandos de entrada do JAWS em Braille para linha Braille Focus Blue

JAWS suporta uma série de atalhos que lhe permitem introduzir comandos em braille e também controlar o seu computador. Abaixo estão os atalhos da Linha Braille Focus da Freedom Scientific. Para outras linhas Braille entre em contato com a Tecassistiva.

Muitos comandos listados aqui incluem a palavra " ESPAÇO." Para executar um comando ESPAÇO, você sempre inclui a **barra de espaço** como parte do comando. Por exemplo, **L + espaço** ou **pontos 1-2-3** e a **barra de espaço**.

Teclas modificadoras

Use as teclas modificadoras para simular combinações de teclas (atalhos) que incluem **CTRL**, **ALT**, tecla **WINDOWS**, **SHIFT**, ou a tecla JAWS (**INSERT**). Para usar estes modificadores para fazer um atalho, faça o seguinte:

1. Mantenha o **ponto 8 + espaço** pressionado e depois carregue nas teclas modificadoras correspondentes no teclado. As teclas modificadoras estão listadas na tabela seguinte.
2. Depois de fazer a primeira parte do atalho, solte as teclas e pressione a parte restante das teclas de atalho. Por exemplo, para executar o atalho **CTRL+SHIFT+V**, você pressiona pontos **3-7-8 + ESPAÇO**, libera as teclas e, em seguida, pressiona **V (pontos 1-2-3-6)**.

Nome da Tecla	Atalho
Teclas de função (F1 a F12) para mais informações, veja a descrição das teclas de função .	Ponto 1
INSERIR	Ponto 2
TECLA	Ponto 3

Teclado do WINDOWS	Ponto 4
Tecla JAWS	Ponto 5
ALT	Ponto 6
SHIFT	Ponto 7

Em vez de memorizar estas teclas pela sua posição de ponto, pode ser mais fácil aprender o dedo com o qual cada tecla estaria associada. Quando todos os seus dedos estão no teclado braille, a disposição seria:

Nome da Tecla	Posição do dedo
Teclas de Função (F1 à F12)	Dedo indicador esquerdo
Teclado do WINDOWS	Dedo indicador direito
INSERIR	Dedo Médio Esquerdo
Tecla JAWS	Dedo médio direito
TECLA	Dedo anelar esquerdo
ALT	Dedo anelar direito
SHIFT	Dedo mindinho esquerdo

Observe que você pode criar uma correlação bastante solta entre pares de dedos nesta descrição. Por exemplo, o dedo indicador esquerdo é tecla de **FUNÇÃO** enquanto o dedo indicador direito é a tecla **WINDOWS**. Uma correlação mais forte pode ser feita com os dedos esquerdo e direito do meio. A esquerda é a tecla **INSERT** e a direita é a tecla **JAWS**, ambos servindo frequentemente o mesmo propósito no uso do JAWS. Finalmente, os dedos da esquerda e da direita são as teclas **CTRL** e **ALT**, respectivamente, o que torna estas duas posições mais fáceis de lembrar.

Uma vez que este layout é entendido, é fácil de entender que a qualquer momento uma tecla modificadora, ou combinação de teclas modificadoras é usada como parte de um comando, o **PONTO 8 + ESPAÇO** será sempre incluído.

Finalmente, carregar em qualquer uma destas teclas modificadoras com **PONTO 8 + ESPAÇO** é o mesmo que carregar e segurar qualquer uma das teclas equivalentes no teclado QWERTY. O computador está à espera da tecla ou teclas que as teclas modificadoras irão modificar. Então, pressionar **pontos 3-8 + ESPAÇO** é o mesmo que carregar na tecla **CTRL**. O Windows espera então pela tecla que irá completar a combinação de **CTRL**, como a letra **A** para fazer **CTRL+A** para selecionar tudo, ou a letra **C** para fazer **CTRL+C** para copiar o texto selecionado para a área de transferência. Repetição de teclas frequentemente usadas, como as combinações de teclas **CTRL** já mencionadas, comandos Windows como tecla **Windows+M**, e comandos JAWS como **INSERT+T** devem fixar estas associações de teclas firmemente em sua memória.

Teclas de Função

Para simular as teclas de função (**F1** a **F12**), pressione **pontos 1-8 + ESPAÇO** seguidos de **A** à **L** (que correspondem a 1 a 12). Por exemplo, para simular a tecla **F6**, pressione **pontos 1-8 + ESPAÇO**, em seguida, **F** (**pontos 1-2-4**). Se a tecla de função fizer parte de uma combinação de teclas, adicione os modificadores apropriados enquanto mantém os **pontos 1-8 + ESPAÇO**. Por exemplo, para simular o atalho de teclas **INSERT+F2**, pressione **pontos 1-2-8 + ESPAÇO**, em seguida, **B** (**pontos 1-2**).

Teclas Especiais

Utilize os comandos de teclas para simular certos comandos de tecla que não estão disponíveis no teclado Braille da Focus. Estas teclas podem ser combinadas com as teclas modificadoras descritas anteriormente. Para sua conveniência, ambos os comandos de teclas e padrões de pontos são fornecidos. Caso nenhum padrão do ponto equivalente estiver disponível, um traço aparece na tabela da célula.

Nome da Tecla	Atalho	Padrão dos pontos
ESC	SHIFT DIREITO + PONTO 1 ou Z + ESPAÇO	SHIFT DIREITO + PONTO 1 ou PONTOS 1-3-5-6 + ESPAÇO
ALT	SHIFT À DIREITA + PONTO 2	-
Tecla APPLICATION	SHIFT À DIREITA + PONTO 2 + ESPAÇO	-
ASTERISCO no teclado numérico	SHIFT À DIREITA + PONTO 3	-
Teclado do WINDOWS	SHIFT À DIREITA + PONTO 4	-
BARRA no teclado numérico	SHIFT À DIREITA + PONTO 7	SHIFT À DIREITA + PONTO 7
CAPS LOCK	SHIFT À DIREITA + PONTO 7 + ESPAÇO ou SHIFT À DIREITA + K	SHIFT À DIREITA + PONTO 7 + ESPAÇO ou SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-3
MAIS no teclado numérico	SHIFT À DIREITA + PONTO 8	-

BACKSPACE	Ponto 7	-
ENTER	Ponto 8	-
CTRL+BACKSPACE	PONTOS 1-2-3-4-5-6-7 + ESPAÇO	-
TAB	PONTOS 4-5 + ESPAÇO	-
SHIFT + TAB	B + ESPAÇO	PONTOS 1-2 + ESPAÇO
HOME	K + ESPAÇO	PONTOS 1-3 + ESPAÇO
END	PONTOS 4-6 + ESPAÇO	-
PAGE UP	SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA PARA CIMA ou SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA PARA CIMA ou PONTOS 2-3-7 + ESPAÇO	-
PAGE DOWN	SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA PARA CIMA ou SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA PARA CIMA ou PONTOS 5-6-7 + ESPAÇO	-
DELETE	Para + ESPAÇO ou SHIFT da esquerda + D	Pontos 1-2-3-4-5-6 + ESPAÇO ou SHIFT para a esquerda + pontos 1-4-5

IGUAL	Pontos 1-2-3-4-5-6	-
FECHAR COLECHETES	Pontos 1-2-4-5-6-7	-
ABRIR COLECHETES	Pontos 2-4-6-7	-
BARRA INVERTIDA	Pontos 1-2-5-6-7	-
BARRA	Pontos 3-4	-
ABRIR PARÊNTESES	Pontos 1-2-3-5-6	-
FECHAR PARÊNTESES	Pontos 2-3-4-5-6	-
APÓSTROFO	Ponto 3	-
HÍFEN	Pontos 3-6	-
GRAVE	Ponto 4	-
PONTO FINAL	Pontos 4-6	-
PONTO DE INTERROGAÇÃO	Pontos 1-4-5-6	-
PONTO DE EXCLAMAÇÃO	Pontos 2-3-4-6	-
PONTO E VÍRGULA	Pontos 5-6	-
VÍRGULA	Ponto 6	-

Comandos De Navegação

Use estas teclas para executar vários comandos de navegação JAWS. Ambos, as teclas de atalho e a padronização do ponto Braille são fornecidas na tabela. Caso nenhum padrão do ponto equivalente estiver disponível, um traço aparece na tabela da célula.

Descrição	Atalho	Padrão dos pontos
Falar caractere anterior	PONTO 3 + ESPAÇO	-
Falar próximo caractere	PONTO 6 + ESPAÇO	-
Falar caractere	PONTOS 3-6 + ESPAÇO	-
Falar palavra anterior	PONTO 2 + ESPAÇO	-
Diz A Próxima Palavra.	PONTO 5 + ESPAÇO	-
Falar palavra	PONTOS 2-5 + ESPAÇO	-
Dizer Linha Anterior	PONTO 1 + ESPAÇO ou BARRA DE DESLOCAMENTO PARA CIMA ESQUERDA	-
Diz A Próxima Linha.	PONTO 4 + ESPAÇO ou BARRA DE DESLOCAMENTO PARA BAIXO ESQUERDA	-
Dizer Linha	C + ESPAÇO	PONTOS 1-4 + ESPAÇO

Falar frase anterior	SHIFT ESQUERDO + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA CIMA DIREITO	-
Falar próxima frase	SHIFT ESQUERDO + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA BAIXO DIREITO	-
Falar frase	SHIFT ESQUERDO + SHIFT DIREITO + C	SHIFT ESQUERDO + SHIFT DIREITO + PONTOS 1-4
Falar parágrafo anterior	SHIFT DIREITO + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA CIMA ESQUERDA	-
Falar próximo parágrafo	SHIFT DIREITO + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA BAIXO ESQUERDA	-
Falar parágrafo	SHIFT ESQUERDO + SHIFT DIREITO + PONTOS 2-3-5-6-7-8	-
Mover para o início do arquivo	L + ESPAÇO	PONTOS 1-2-3 + ESPAÇO
Mover para o fim do arquivo	PONTOS 4-5-6 + Espaço	-
Falar para cursor	SHIFT à direita + PONTOS 3-7	-
Falar a partir cursor	SHIFT à direita + PONTOS 6-8	-
Leitura Contínua	PONTOS 1-2-4-5-6 + ESPAÇO	-

Ler a Linha Superior da Janela Ativa	BARRA DESLOCAMENTO PARA CIMA ESQUERDA + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA CIMA DIREITA	-
Ler a Linha Inferior da Janela Ativa	BARRA DE DESLOCAMENTO ESQUERDA PARA BAIXO + BARRA DE DESLOCAMENTO DIREITA PARA BAIXO	-
Janela de documento anterior	PONTOS 2-3 + ESPAÇO	-
Janela de documento seguinte	PONTOS 5-6 + ESPAÇO	-
Abrir caixa de lista	SHIFT ESQUERDO + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA BAIXO DIREITO	-
Fechar caixa de lista	SHIFT ESQUERDO + BARRA DE DESLOCAMENTO PARA CIMA DIREITO	-
Sair do modo de formulários	X + ESPAÇO	PONTOS 1-3-4-6 + ESPAÇO
Falar o identificador e o texto da janela	G + ESPAÇO	PONTOS 1-2-4-5 + ESPAÇO

Teclas de Navegação Rápida do Microsoft Word

Utilize estes comandos de teclas para navegar pelos documentos do Microsoft Word. As teclas rápidas de navegação devem ser ativadas para que estes comandos funcionem (**ponto 8 + ESPAÇO, ponto 2** seguido dos **pontos 1-3-5-6**). Note que você pode adicionar o **ponto 7** à maioria das teclas na tabela abaixo para passar para o elemento anterior desse tipo no documento. Ambos, as teclas de atalho e a padronização do ponto Braille são fornecidas na tabela. Caso nenhum padrão do ponto equivalente estiver disponível, um traço aparece na tabela da célula.

Descrição	Atalho	Padrão dos Pontos
Erro Gramatical Seguinte	A	Ponto 1
Marcador Seguinte	B	Pontos 1-2
Próximo combo de Campo de Formulário	C	Pontos 1-4
Próximo Nota de Fim	D	Pontos 1-4-5
Próximo Campo De Edição Do Formulário	E	Pontos 1-5
Próximo Campo de Formulário	F	Pontos 1-2-4
Gráfico Seguinte	G	Pontos 1-2-4-5
Próximo Cabeçalho	H	Pontos 1-2-5
Próxima Lista	L	Pontos 1-2-3
Próximo Erro Ortográfico	M	Pontos 1-3-4
Comentário Seguinte	N	Pontos 1-3-4-5

Nota de Rodapé Seguinte	O	Pontos 1-3-5
Parágrafo Seguinte	P	Pontos 1-2-3-4
Revisão Seguinte	R	Pontos 1-2-3-5
Próxima Seção	S	Pontos 2-3-4
Tabela Seguinte	T	Pontos 2-3-4-5
Próximo Campo de Formulário de Caixa de Seleção	X	Pontos 1-3-4-6
Próxima Página	BARRA DE ESPAÇO	-
Página anterior	BACKSPACE	Ponto 7

Comandos de Seleção

Utilize estes comandos de tecla para selecionar caracteres, linhas, e outros elementos de página. Ambos, as teclas de atalho e a padronização do ponto Braille são fornecidas na tabela. Caso nenhum padrão do ponto equivalente estiver disponível, um traço aparece na tabela da célula.

Descrição	Atalho	Padrão dos pontos
Selecionar caractere anterior	SHIFT À ESQUERDA + ponto 3 ou pontos 3-7 + ESPAÇO	-
Selecionar próximo caractere	SHIFT À ESQUERDA + ponto 6 ou pontos 6-7 + ESPAÇO	-
Selecionar palavra anterior	PONTOS 2-7 + ESPAÇO	-

Selecionar próxima palavra	PONTOS 5-7 + ESPAÇO	-
Selecionar linha anterior	SHIFT À ESQUERDA + ponto 1 ou pontos 1-7 + ESPAÇO	-
Selecionar próxima linha	SHIFT À ESQUERDA + ponto 4 ou pontos 4-7 + ESPAÇO	-
Selecionar tela anterior	SHIFT À ESQUERDA + K	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-3
Selecionar próxima tela	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 4-6	-
Selecionar desde o início da linha	SHIFT À ESQUERDA + ponto 2 ou pontos 1-3-7 + ESPAÇO	-
Selecionar até o Final da Linha	SHIFT À ESQUERDA + ponto 5 ou pontos 4-6-7 + ESPAÇO	-
Selecionar a partir do topo	SHIFT À ESQUERDA + L ou L + pontos 7 + ESPAÇO	SHIFT À ESQUERDA + pontos 1-2-3 ou pontos 1-2-3-7 + ESPAÇO
Selecionar até o fim	SHIFT À ESQUERDA + pontos 4-5-6 ou pontos 4-5-6-7 + ESPAÇO	-
Selecionar Tudo	SHIFT À ESQUERDA + É	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-2-3-4-5-6

Mover Para o Início da Linha	BARRA DE DESLOCAMENTO PARA CIMA + BOTÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO PAINEL	-
Mover Para o Final da Linha	BARRA DE DESLOCAMENTO PARA BAIXO + BOTÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO PAINEL	-

Comandos Braille

Utilize teclas de atalho para configurar uma variedade de funções Braille. Ambos, as teclas de atalho e a padronização do ponto Braille são fornecidas na tabela.

Descrição	Atalho	Padrão dos pontos
Expandir palavra atual de Grau 2	T + ESPAÇO	PONTOS 2-3-4-5 + ESPAÇO
Tradução de Grau 2	PONTOS 1-2-4-5-7 + ESPAÇO	PONTOS 1-2-4-5-7 + ESPAÇO
Alternar Caracteres e Atributos	Sinal CH + ESPAÇO	PONTOS 1-6 + ESPAÇO
Alternar Entre os Modos de Linhas Braille	M + ESPAÇO	PONTOS 1-3-4 + ESPAÇO
Alternar entre 8 e 6 pontos em Braille	8 + ESPAÇO	PONTOS 2-3-6 + ESPAÇO
Alterar a forma do cursor	Sinal SH + ESPAÇO	PONTOS 1-4-6 + ESPAÇO
Restringir o cursor Braille	R + ESPAÇO	Pontos 1-2-3-5 + ESPAÇO

Alterna Tabela de Tradução Braille	PONTOS 2-3-4-5-7 + ESPAÇO	PONTOS 2-3-4-5-7 + ESPAÇO
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Comandos Do Windows

Utilize essas teclas de atalho as funções básicas do Windows.

Descrição	Símbolo em Braille	Padrão dos pontos
ALT+TAB	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 4-5	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 4-5
Colar da área de transferência	SHIFT À ESQUERDA + V	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-2-3-6
Copiar para a área de transferência	SHIFT À ESQUERDA + C	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-4
Recortar para a área de transferência	SHIFT À ESQUERDA + X	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-3-4-6
Desfazer	SHIFT À ESQUERDA + Z	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-3-5-6
Delete	SHIFT À ESQUERDA + D	SHIFT à esquerda + PONTOS 1-4-5

Comandos do JAWS

Utilize estas teclas de atalho para executar algumas das mais comuns funções do JAWS.

Descrição	Símbolo em Braille	Padrão dos pontos
Janela do JAWS	SHIFT À DIREITA + J	RIGHT SHIFT PONTOS 2-4-5
Configurações Rápidas	SHIFT À DIREITA + V	BOTÃO SHIFT DIREITO + Pontos 1-2-3-6
Listar quadros	SHIFT À DIREITA + 9	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-5
Listar Cabeçalhos	SHIFT À DIREITA + 6	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-3-5
Listar links	SHIFT À DIREITA + 7	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-3-5-6
Abrir Lista de Tarefas	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-5-6	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-5-6
Listar os ícones da bandeja do sistema	SHIFT À DIREITA + K	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-3
Falar o horário do sistema	SHIFT À DIREITA PONTOS 1-2-3	SHIFT À DIREITA PONTOS 1-2-3
Arrastar e Soltar	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-7 + ESPAÇO	-
Atualizar a tela	SHIFT À DIREITA + Z	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 1-3-5-6

Falar a fonte	SHIFT À DIREITA + F	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-2-3
Alternar ajuda do teclado	PONTO DE INTERROGAÇÃO + ESPAÇO	PONTOS 1-4-5-6 + ESPAÇO
Teclas de Ajuda do Windows	SHIFT À DIREITA + W	SHIFT À DIREITA + Pontos 2-4-5-6
Ler janela atual	SHIFT À DIREITA + B	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-2-3
SHIFT À DIREITA + B	SHIFT À DIREITA + E	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-5
Desativar o JAWS	SHIFT À DIREITA + E	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-5-6
Selecionar um perfil de voz	SHIFT À DIREITA + S	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-3-4
Silenciar a fala	SHIFT À ESQUERDA ou DIREITA	-

Funções do Cursor

Use essas combinações de teclas para selecionar um dos cursores usados pelo JAWS.

Descrição	Símbolo em Braille	Padrão dos pontos
Cursor do JAWS	J + ESPAÇO	PONTOS 2-4-5 + ESPAÇO
Cursor do PC	P + ESPAÇO	PONTOS 1-2-3-4 + ESPAÇO
Cursor de Toque	PONTOS 1-2-5-6 + ESPAÇO	PONTOS 1-2-5-6 + ESPAÇO
Rota JAWS ao PC	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-6 (Sinal MENOS)	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-6
Rota PC ao JAWS	SHIFT À DIREITA + Sinal ING (sinal MAIS)	SHIFT À DIREITA + PONTOS 3-4-6
Braille Segue Ativo	PONTOS 1-2-6 + ESPAÇO	PONTOS 1-2-6 + ESPAÇO
Ativo Segue Braille	PONTOS 1-2-7 + ESPAÇO	PONTOS 1-2-7 + ESPAÇO
Rota o cursor Braille para o Cursor PC	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 3-4-6	SHIFT À ESQUERDA + PONTOS 3-4-6
Rota o cursor Braille para o Cursor Ativo	SHIFT À ESQUERDA + SHIFT À DIREITA ou para a SHIFT À ESQUERDA + pontos 3-6	SHIFT À ESQUERDA + SHIFT À DIREITA ou para a SHIFT À ESQUERDA + pontos 3-6

Funções de Cursor de Toque

Use essas teclas de atalho para navegar usando o Cursor de Toque.

Descrição	Símbolo em Braille	Padrão dos pontos
Cursor de Toque	PONTOS 1-2-5-6 + ESPAÇO	PONTOS 1-2-5-6 + ESPAÇO
Elemento Anterior	PONTOS 1-2 + ESPAÇO	PONTOS 1-2 + ESPAÇO
Próximo Elemento	PONTOS 4-5 + ESPAÇO	PONTOS 4-5 + ESPAÇO
Falar o elemento atual	C + ESPAÇO	PONTOS 1-4 + ESPAÇO
Próximo Objeto por Tipo (especificado no rotor de navegação)	BARRA BALANCEADORA ESQUERDA ou DIREITA PARA BAIXO	BARRA BALANCEADORA ESQUERDA ou DIREITA PARA BAIXO
Próximo Objeto por Tipo (especificado no rotor de navegação)	BARRA BALANCEADORA ESQUERDA ou DIREITA PARA CIMA	BARRA BALANCEADORA ESQUERDA ou DIREITA PARA CIMA
Se Move para Frente Através dos Tipos de Navegação	SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA BAIXO, SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA BAIXO, SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA	SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA BAIXO, SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA BAIXO, SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA

	DIREITA PARA BAIXO, ou SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA DIREITA PARA BAIXO	DIREITA PARA BAIXO, ou SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA DIREITA PARA BAIXO
Se Move para Trás Através dos Tipos de Navegação	SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA CIMA, SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA CIMA, SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA DIREITA PARA CIMA, ou SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA DIREITA PARA CIMA	SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA CIMA, SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA ESQUERDA PARA CIMA, SELETOR ESQUERDO + BARRA BALANCEADORA DIREITA PARA CIMA, ou SELETOR DIREITO + BARRA BALANCEADORA DIREITA PARA CIMA
Mover para o primeiro elemento	DESLOCAMENTO DO PAINEL ESQUERDO + SELETOR ESQUERDO ou DIREITO ou L + ESPAÇO	DESLOCAMENTO DO PAINEL ESQUERDO + SELETOR ESQUERDO ou DIREITO ou PONTOS 1- 2-3 + ESPAÇO
Mover para o último elemento	DESLOCAMENTO DO PAINEL DIREITO + SELETOR ESQUERDO ou DIREITO ou PONTOS 4- 5-6 + ESPAÇO	DESLOCAMENTO DO PAINEL DIREITO + SELETOR ESQUERDO ou DIREITO ou PONTOS 4- 5-6 + ESPAÇO

Ativar O Elemento Atual	BOTÃO DE MOVIMENTO DO CURSOR	BOTÃO DE MOVIMENTO DO CURSOR
Ativar o Modo de Revisão do Texto	SHIFT À DIREITA + PONTO 7	SHIFT À DIREITA + PONTO 7
Desativar o Modo de Revisão do Texto	SHIFT DIREITO + PONTO 1 ou X + ESPAÇO	SHIFT DIREITO + PONTO 1 ou PONTOS 1-3-4-6 + ESPAÇO
Alterna Navegação Avançada	SHIFT DIREITO + PONTO 3 ou pressione e segure um botão de posicionamento do cursor	SHIFT DIREITO + PONTO 3 ou pressione e segure um botão de posicionamento do cursor

Funções Utilidades

Utilize estas teclas de atalho para funções de utilidades.

Descrição	Símbolo em Braille	Padrão dos pontos
Executar Gerenciador do JAWS	SHIFT À DIREITA + 2	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-3
Configurar Frame no Topo Esquerdo	SHIFT À DIREITA + Sinal OW	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-4-6
Definir Frame Final Direito	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-2-4-5-6	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-2-4-5-6
Rotulador de Gráficos	SHIFT À DIREITA + G	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-2-4-5

Localizador do JAWS	SHIFT À DIREITA + F + ESPAÇO	SHIFT À DIREITA + PONTOS 1-2-4 + ESPAÇO
Próximo resultado do localizador do JAWS	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-5	SHIFT À DIREITA + PONTOS 2-5



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade